





Rýhování je značeno klasicky:

- na líci
- na rubu
- ohnout přes hranu stolu

Začni dílem 1, do kterého vlep žebra 2 vždy dvě přilep k sobě a trn 24. Celek uzavři. Do přední části přilep chladicí agregát 17. Na vyznačená místa na dně dílu 1 přilep na tupo na první a poslední pozici díly 5. Z boků dílů 5 přilep na tupo pravý díl 3 a levý díl 4 – oba tyto díly nalep cca. 1mm. od hrany konce návěsu. Zbývající dva díly 5 přilep na vyznačená místa.. Nyní nejprve zhotov kola, abys mohl přesně umístit blatníky kol. Zkompletuj vnitřky z dílu 21 a 22, které přilep na kousek odstřížku. Okolo přilep díl 23 a na celek přilep vnější plášť 19. Celek přilep na obvod kola 20 a nakonec přilep vnitřní plášť 18.

Kola pomocí osy osad' na návěs a nyní již můžeš přilepit blatníky 11 a 12. Před blatníky box na palety 13. Na vyznačená místa na dně návěsu přelep dvě podpěrné nohy 7,8 spojené dílem 9. Na díl 9 ze předu přilep nádrž 16. Do zadní části vlevo vlep malou schránku 6 a na zád' díl 10. poslední prací je zkompletovat držák rezervy z bočních dílu 14 a třech spodních žebor. Na zhotovený držák přilep rezervní kolo – popř. i rezervní kolo z tahače a celek přilep na návěs.